**Убедитесь, что селектор переключения передач автоматической коробки установлен в положение P или N.**



## БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

### Запуск двигателя

Не нажимайте на педаль акселератора.

Поверните ключ, установив его в положение зажигания.

Включите стартер, выключив его, как только двигатель заработает (не более, чем на 10 секунд).

Если двигатель не запустится с первой попытки, выключите зажигание. Подождите 10 секунд, а затем снова включите стартер, как описано выше.

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

### Запуск двигателя

Поверните ключ, установив его в положение зажигания.

Подождите, пока не погаснет индикатор предварительного подогрева двигателя, а затем включите стартер, выключив его, как только двигатель заработает (не более, чем на 10 секунд).

Если двигатель не запустится, выключите зажигание.

Повторите все вышеописанные действия заново.

***Примечание:*** *Во время запуска двигателя не нажимайте на педаль акселератора.*

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

### Автомобиль с дизельным двигателем, оборудованном турбокомпрессором

Ни в коем случае не следует останавливать двигатель сразу после остановки автомобиля, дайте ему поработать на холостых оборотах несколько минут, чтобы снизить обороты турбокомпрессора до допустимой нормы.

Делая "перегазовку" в момент выключения зажигания, вы можете серьезно повредить турбокомпрессор.

**НЕ СЛЕДУЕТ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ В ЗАКРЫТЫХ ИЛИ ПЛОХО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**